


Čistič vzduchu

AP1211

Uživatelský manuál



Milý užívateľ:

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si pozorne návod na použitie, aby ste mohli bezpečne a efektívne používať tento výrobok.

Znečistené ovzdušie v interiéri je vážny problém a pochádza hlavne z prirodzeného znečistenia ovzdušia ako napr. - peľom, roztočmi, škodlivými plynmi (formaldehyd, cigaretový dym, telesný pot a iné neprijemné výpary a zápachy).

Kvôli týmto zdrojom znečistenia majú ľudia často nežiadúce slabosti, ako sú závraty, ospalosť, kašeľ, nevoľnosť a zlý spánok. Kvalita vzduchu v miestnosti je dôležitá pre vaše zdravie.

Dúfame, že použitím Carrier čističa vzduchu budete mať vy a vaša rodina zdravšie a pohodlnejšie prostredie pre život.

Výstraha

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, resp. nedostatkom skúseností a znalostí v prípade, že neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, resp. nedostatkom skúseností a znalostí v prípade, že boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nemôžu hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu.

Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od napájacej siete.

Bezpečnostné opatrenia




Aby ste predišli poškodeniu užívateľov a iných osôb a aby ste predišli škodám na majetku, nezabudnite na nasledujúce:

- Na čistenie čističa vzduchu nikdy nepoužívajte tekutiny, ako sú voda, saponáty alebo horľavé rozpúšťadlá.
- Pri čistení odpojte čistič od zdroja napájania. Utrite ho iba mäkkou handrou.
- Čistič vzduchu obsahuje presné komponenty. Používajte ho správne, aby ste predišli jeho pádu alebo poškodeniu!
- Čistič vzduchu musí mať okolo seba voľný priestor. Nezakrývajte vstup alebo výstup vzduchu na čističi.
- Chráňte životné prostredie. Nikdy nevyhadzujte čistič do netriedeného komunálneho odpadu. Vyžaduje sa špeciálny postup likvidácie.
- Čistič odovzdajte na zberný dvor keďže sa jedná o elektro odpad. Filtre su klasifikované ako komunálny odpad.

Použitie produktu



štruktúra produktu
(ako je zobrazené nižšie)



1. Hlavná časť


2. HEPA Filter

3. Aromaterapeutická špongia

4. Spodný kryt

Funkcie

1.Ovládací panel



Ikona	Popis funkcie
	Zapnutie / Vypnutie
	Nastavenie rýchlosti "Nízka"* "Vysoká"* "Auto"* "Spánok"* Wifi tlačidlo (stlačte tlačidlo rýchlosti na 5 sekúnd)
	Detský zámok
	Výmena filtra
	Nastavenie časovača 1H*2H*4H*8H

2.Pohotovostný režim

Zapojte čistič vzduchu do zdroja napájania, bzučiak zazvoní a rozsvietia sa všetky indikátory. Po 3 sek. je čistič vzduchu v pohotovostnom režime, rozsvieti sa indikátor "Zap./Vyp." a ostatné ikony sa nerozsvietia.

3.Zap./ Vyp.

Stlačením ikony zapnete alebo vypnete zariadenie, predvolená rýchlosť je "Nízka" , a detský zámok je vypnutý.



4.Nastavenie rýchlosti

Pre nastavenie rýchlosti stláčajte toto tlačidlo pre "Nízka"* "Vysoká"* "Auto"* "Spánok"* režim. Stlačte tlačidlo rýchlosti na 5 sek. a pripojíte sa na funkciu Wi-Fi (podrobnosti nájdete na strane – sprievodca pripojením Wi-Fi)

5.Detská poistka


Stlačte toto tlačidlo na 3 sek. a funkciu "Detský zámok" zapnete alebo vypnete, ak kontrolka svieti - znamená že detská poistka je vypnutá, ak kontrolka bliká – znamená že detská poistka je zapnutá.

6. Výmena filtra



Čistič je z fabriky nastavený tak, že po 2000 hodinách aktívneho používania začne blikať kontrolka  a bzučiak zapípa. Je potrebné vymeniť filter. Po jeho výmene stlačte tlačidlo  po dobu 3 sek., ikona začne svietiť, už neblinká. Takisto sa vypne aj bzučiak.

Ak je čistič zapnutý, hodiny aktívneho používania sa odpočítavajú. Ak sa čistič vypne alebo reštarujete, po jeho opätovnom zapnutí odpočítavanie ďalej prebieha.


7. Časovač

Stlačte ikonu časovača  a upravte čas vypnutia nastavením odpočítavania 1H 2H 4H 8H.

8. Režim Spánok


Stlačte ikonu nastavenia rýchlosti  a vyberte režim "Spánok" . Následne sa všetky svetlá vypnú, iba ikona rýchlosti čiastočne svieti. Ak znova stlačíte ikonu nastavenia rýchlosti  ukončíte tento režim.

Inštrukcie

 Pred prvotným zapnutím zariadenia vyberte filtračné vrečko/HEPA filter skôr, ako ho začnete používať


1. Inštalácia filtra čističa vzduchu

Rukoväť dolného krytu uchopte rukou (poloha znázornená šípkou na obrázku vľavo) a dolný kryt otočte v smere odomknutia. Potom vyberte filter (položka znázornená šípkou na obrázku vpravo), vyberte filtračné vrečko a vložte filtre späť, potom vložte spodný kryt do trupu a otočte ho v smere zámku.



2. Aromaterapeutická funkcia

Vo vnútri spodného krytu zariadenia sú dve špeciálne parfumové špongie. Svojím obľúbeným parfémom môžete navoňať špongiu (ako ukazuje šípka na obrázku vľavo). Keď zariadenie pracuje, v tejto časti prechádza nasávanie vône a tá sa bude pomaly uvoľňovať do priestoru. Taktiež môžete doňho vložiť svoje obľúbené vône. Pri použití vonných častíc odstráňte špongiu (ako ukazuje šípka na obrázku vpravo).




Kontrolka kvality ovzdušia

1. Zariadenie je vybavené veľmi presným snímačom častíc. Po spustení čističa automaticky skontroluje obsah častíc vo vzduchu v blízkosti zariadenia. Zároveň sa po senzorovej detekcii zobrazí v stroji farebným svietením (ako je znázornené šípkou na obrázku dole).

2. Existujú 4 farby indikátora kvality ovzdušia, a to sú modrá, zelená, fialová a červená. Modrá znamená, že obsah škodlivých častíc vo vzduchu je veľmi nízky (kvalita vzduchu je vynikajúca), zelená znamená menej škodlivých častíc vo vzduchu (kvalita vzduchu je dobrá), fialová znamená, že obsah škodlivých častíc vo vzduchu nedosahuje štandard (kvalita vzduchu „Normál“), červená znamená veľmi veľa škodlivých častíc vo vzduchu (zlá kvalita vzduchu).

Indikátor kvality ovzdušia



Snímač kvality vzduchu

Výber modelu

Typ	Vlastnosti	Napätie	Výkon
AP1211A1	Motor+Aromaterapia	220-240V/50-60Hz	30W
AP1211A2	Motor+pm2.5 prachový senzor/VOC senzor+ Kontrolka kvality ovzdušia+ Aromaterapia	220-240V/50-60Hz	30W
AP1211A3	Motor+pm2.5 prachový senzor/VOC senzor + Kontrolka kvality ovzdušia + Aromaterapia +Anión	220-240V/50-60Hz	30W
AP1211A4	Motor+ Aromaterapia +Anión	220-240V/50-60Hz	30W
AP1211A5	Motor+pm2.5 prachový senzor/VOC senzor + Kontrolka kvality ovzdušia + Aromaterapia +Anión+Wifi	220-240V/50-60Hz	30W
AP1211A6	Motor+pm2.5 prachový senzor/VOC senzor + Kontrolka kvality ovzdušia + Aromaterapia +Wifi	220-240V/50-60Hz	30W